



## REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE



### GRUNDSÄTZLICHES

SilentPET®-Akustikelemente dienen der Optimierung der Raumakustik und sind umweltfreundlich aus Anteilen von rezyklierten PET-Flaschen produziert.

Die Elemente benötigen grundsätzlich keine spezielle Pflege oder Reinigung. Wie bei jedem Objekt im Raum können sich jedoch im Laufe der Zeit auf der Oberseite Staub und Schmutzpartikel ansammeln.

Für die richtige Pflege oder Reinigung der Akustikelemente stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung.



### TROCKENREINIGUNG

Partikel können mittels Staubsauger abgesaugt oder mit einem Staubwedel entfernt werden. Beim Staubsaugen dieselbe Einstellung wählen, wie zum Saugen von Vorhängen oder ähnlichen Textilien (schwache Saugkraft).



### NASSREINIGUNG

Mit einem weichen Tuch und kohlenstoffhaltigem Mineralwasser die verschmutzte Stelle achtsam behandeln. Anschliessend mit einem Tuch oder Schwamm trocken abwischen.



### SCHAUMREINIGUNG

Mit einem Schwamm und einer wässrigen Seifenlösung (1 : 100) die verschmutzte Stelle vorsichtig behandeln. Anschliessend mit einem Tuch oder Schwamm trocken abwischen.



### HILFSMITTEL

Wir empfehlen, zum Schutz der SilentPET®-Akustikelemente zu jeder Zeit Baumwollhandschuhe (ohne Gumminoppen) zu verwenden.